

FRAHM



Manual do produto AIRSPOT ONE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 Estojo de recarga;
- 01 Par de Fones Bluetooth;
- 03 Pares de pontas de silicone (P, M, G);
- 01 Cabo USB;
- 01 Manual de instrução;

CARACTERÍSTICAS:

- Fones com Proteção a jatos leves de água (IPX5). Ideal para a prática de esportes;
- Alta fidelidade de áudio;
- O estojo tem capacidade de recarregar até 4 vezes os dois fones;
- Integração com assistentes de voz. Acesse o assistente de voz de seu dispositivo através do fone.
- Microfone para atender chamadas telefônicas;

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 2- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4- Mantenha o estojo de carga afastado de lugares úmidos ou molhados.
- 5- Nunca posicione os fones quando úmidos ou molhados no estojo de carga.
- 6- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Carregar o produto por 8h antes do primeiro uso;
- Não carregar o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de som;
- Ao carregar o produto, utilizar carregadores USB de Smartphones ou Tablets. Tensão 5V e capacidade mínima 1000mA (1A).

COMO POSICIONAR O FONE:

1. Para posicionar o fone em seu ouvido, insira com cuidado a ponta do fone em seu canal auditivo.
2. Movimento o fone por movimentos circulares até que o corpo do fone repouse próximo a concha da orelha, e a ponteira exerça a vedação necessária com o canal.

O fone possui 3 tamanhos de ponteiras, você pode escolher entre as ponteiras para melhor se adequar a seu ouvido.

CARREGANDO OS FONES:

O estojo tem capacidade de recarregar os fones por cerca de 4 vezes. Quando não estiver utilizando os fones, guarde-os no estojo de carga. Toda vez que os fones são posicionados no estojo, os fones serão carregados. Assim, você sempre poderá usufruir da máxima capacidade de seus fones.

Certifique-se de posicionar cada fone em seu respectivo orifício no estojo.

Atenção:

- Nunca faça um curto-circuito nos pinos de carga do estojo, pois isto pode causar risco de choque elétrico ou danos ao produto.
- Nunca posicione os fones no estojo quando úmidos ou molhados.

CONTROLES:

Você pode comandar algumas funções do dispositivo conectado enquanto reproduz músicas diretamente pelo fone de ouvido. Para isso, basta utilizar a tecla multifunção de cada fone conforme abaixo:

FONE ESQUERDO (L)



FONE DIREITO (R)



Toque	Função	Toque	Função
•	Play/Pause	•	Play/Pause
••	Volume -	••	Volume +
•••	Assistente de voz	•••	Assistente de voz
2 segundos	Música Anterior	2 segundos	Próxima Música
5 segundos	Desligar / Ligar	5 segundos	Desligar / Ligar

Nota: Os comandos de troca de música e volume pelo fone ficam indisponíveis durante o modo unitário.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo:	Airspot One
Versão do Bluetooth:	5.0
Perfil Bluetooth compatível	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Resposta de frequência:	30Hz~20KHz
Transdutor:	6mm
Impedância:	16 Ω
Relação Sinal/ Ruído:	> 96dB
Peso do fone:	3,9g
Peso do estojo:	31,0g
Dimensões do estojo (AxLxPmm):	30,5x54x42mm
Peso Total:	38,8g

Tipo das baterias	Polímero de ions de Lítio 3,7V
Capacidade de cada fone:	40 mAh
Capacidade do estojo:	470 mAh
Autonomia em converção:	3 horas*
Autonomia reproduzindo música:	4 horas*
Tempo de carga:	1h30min*
Entrada DC:	5V @ 1A

*A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto. É uma estimativa baseada em testes realizados com bateria nova 100% carregada.

REINICIANDO OS FONES:

Caso ocorra algum erro, e os fones direito e esquerdo não se conectarem automaticamente (LED dos fones piscando Vermelho e branco rapidamente). Efetue os passos a seguir:

1. Em seu dispositivo, acesse as configurações da conexão Bluetooth do fone execute a ação de Desemparelhar ou Esquecer o dispositivo;
2. Retire os dois fones do estojo e pressione e segure a tecla por 5 segundos em ambos os fones para desligá-los;
3. Quando estiverem desligados, pressione e segure a tecla por 10 segundos em ambos os fones para ligá-los;
4. O LED irá piscar 2 vezes em vermelho e branco, e permanecerão apagados. Você ouvirá 3 bipes nos fones;
5. Posicione ambos os fones no estojo de carga;
6. Retire ambos os fones do estojo. Agora eles irão se conectar automaticamente. O processo de reinicialização está concluído, agora você pode conectar seu dispositivo normalmente.

CARREGANDO OS FONES:

Para carregar os fones, basta posicioná-los no estojo de carga. O estojo conta com pequenos ímãs internos que asseguram a conexão dos pinos de carga do estojo com cada fone. Ao posicionar o fone no estojo, ele se desliga e o LED vermelho do fone irá acender indicando que está posicionado corretamente e está carregando. Ao completar a carga do fone, o LED vermelho se apagará. Quando o nível da bateria dos fones está baixa, você ouvirá "Low battery, please charge". Posicione os fones no estojo de carga para recarregar.

Para recarregar o estojo, conecte a uma fonte USB de smartphones ou tablets de Tensão 5V e capacidade mínima 1000 mA (1A).

Durante o processo de carga o estojo indica a carga atual conforme tabela abaixo:

Estado do LED		Nível de carga
LED 1	LED 2	
Aceso	Aceso	100%
Aceso	Piscando Lento	80%
Aceso	Piscando Rápido	60%
Piscando Lento	Apagado	40%
Piscando Rápido	Apagado	20%
Apagado	Apagado	0%

CONEXÃO BLUETOOTH:

1. Retire os fones do estojo de carga. Os fones vão ligar automaticamente;
2. Aguarde cerca de 3 segundos para os dois fones se conectarem automaticamente. Os LEDs dos fones irão piscar entre vermelho e branco, você ouvirá "Pairing", indicando que estão no modo de pareamento;
3. Busque na lista de conexões Bluetooth de seu dispositivo, o fone "AIRSPOT ONE FRAHM"

Modo Unitário:

Você pode utilizar somente um dos fones. Para isso, basta retirar do estojo apenas o fone que deseja utilizar e realizar o processo de pareamento normalmente. Durante esse modo, o fone utilizado reproduzirá os dois canais da música (mono).

Nota: Ao retirar o outro fone do estojo, os fones se conectam automaticamente, e entram operação normal (modo estéreo);

Nota: Qualquer um dos fones (Direito ou esquerdo) pode ser utilizado no modo unitário;

Nota: Durante o modo unitário, os comandos de troca de música e volume pelo fone ficam indisponíveis.

ASSISTENTE DE VOZ E HANDS FREE:

Cada fone possui um microfone integrado para captar a sua voz e permitir uma conversa normal utilizando um ou os dois fones.

Você pode acessar o assistente de voz de seu smartphone através dos fones, e ouvir o retorno do assistente diretamente nos fones.

Para ativar seu assistente de voz, pressione 3 vezes a tecla multifunção em qualquer um dos fones e fale seu comando. Seu comando será captado pelos microfones dos fones, e será executado pelo seu dispositivo.

Ao receber uma ligação, os fones emitirão bipes.

- Pressione a tecla em qualquer um dos fones para atender ou encerrar a ligação;
- Pressione e segure por 2 segundos a tecla em qualquer um dos fones para recusar a ligação;
- Pressione duas vezes a tecla em qualquer um dos fones para colocar a ligação ativa em espera, e atender a 2ª ligação. Pressione duas vezes para alternar entre as chamadas.

Ou utilize esses comandos diretamente no seu smartphone.

NOTA:

* Para utilizar as funções de assistente de voz, e viva voz para ligações, verifique se seu smartphone é compatível e está configurado corretamente para cada função.

GARANTIA ESTENDIDA:

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 - A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone 0800 47 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

GARANTIA ESTENDIDA:

- 5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
 - c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

AUDIOFRAHM IND. E.COM. DE ELETRO. EIRELI
Rodovia BR 470, km 140, 5640, Valada Itoupava
Rio do Sul - SC - CEP: 89.162-915 / Fone: 47 3531 8800
CNPJ: 27.133.259/0001-67 / I.E: 258.248.734
Origem: China - V01

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas