

Importado e Distribuído por:

NH IND. E COM. LTDA.

Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 Valada Itoupava

Rio do Sul - SC CEP 89.162-915

CNPJ: 85.776.466/0001-36 / IE: 250.170.515

Fone: 47 3531 8800

Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL

www.frahm.com.br

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio.
Fotos meramente ilustrativas.



MANUAL

TÉCNICO DO USUÁRIO

SR 220 BT

 **FRAHM**



CONHEÇA A SR 220 BT

Sua aventura agora tem a companhia da caixa SR 220 BT. Robusta e potente, a caixa possui bateria interna e recarregável que permite que você a leve a qualquer lugar. Conecte sua SR 220 BT ao seu smartphone, tablet ou dispositivo MP3 e navegue pelo universo de todos os seus ritmos no momento que você desejar.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa SR 220 BT;
- 01 Cabo USB;
- 01 Cabo de Áudio;
- 01 Manual de Instrução;

CARACTERÍSTICAS

Resistente a jatos de água (IPX5);

Bateria de alta duração;

Alça para transporte;

Radiador passivo com borda de borracha, posicionado na parte traseira proporcionando graves mais eficientes.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Carregue produto por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregue o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de som;
- Ao carregar o produto, utilize carregadores de Smartphones ou Tablets com a capacidade mínima de 5V 1000mA (1A).

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone **0800 47 8002**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 – A NH reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

FUNÇÃO HANDS FREE

Ao receber uma ligação, o produto emitirá bips sonoros. Pressione a tecla Play/Pause para atender a ligação. Pressione e segure a tecla Play/Pause para recusar a ligação. Ou utilize esses comandos diretamente no seu smartphone.

Mantenha uma distância de até 1m do produto quando estiver utilizando a função *viva voz.

*Para utilizar a função viva voz para ligações, verifique se seu smartphone está configurado corretamente.

Pressione 2 vezes a tecla Play/Pause para discar para o último número do histórico de chamadas do smartphone.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 2- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados durante o processo de carga, com o cabo auxiliar conectado, ou com a aba de proteção das conexões de entrada aberta.
- 5- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

DADOS TÉCNICOS

Potência RMS: 2x20W (Estéreo);
 Resposta de Frequência: 90Hz ~ 18KHz;
 Perfis Bluetooth compatível: A2DP, HFP, HSP, EDR;
 Conexão: Auxiliar P2
 Alto-Falante: 2x3" + Radiador passivo com borda de borracha;
 Bateria Interna Íon de Lítio Recarregável: 3.7V 3000mAh;
 Dimensões (A x L x P): 119x278x125mm;
 Peso: 1,43Kg

AUTONOMIA

Este produto conta com uma bateria interna de lítio de alta capacidade.

A) Carregue a caixa por 24 horas antes do primeiro uso;

B) Utilize carregadores de capacidade mínima 5V 1A;

C) O tempo de autonomia* da SR 220 BT com a carga da bateria completa pode chegar a aproximadamente 15h no volume médio.

Tempo de recarga: Até 6 horas;

* Os testes de autonomia foram realizados com produto novo, 100% carregado, no modo Bluetooth com diversas músicas de gênero rock.

A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto.

FUNIONAMENTO BLUETOOTH


1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth;
2. Ligue o produto pressionando e segurando o botão Play/Pause. Espere até a luz (Azul) piscar rapidamente;
3. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados. Selecione a caixa (FRAHM SR) para completar o processo de pareamento;

Ao completar a conexão a luz indicadora permanece ligada.

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho.

Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES



- 01 - M - Toque longo: Desconecta dispositivo BT;
Toque curto: Alterna entre os modos BT e Line.
- 02 - ◀▶ - Toque longo: Aumenta o volume;
Toque curto: Próxima música.
- 03 - ▶|| - Toque longo: Liga/desliga o produto. Recusa chamada (BT); Toque curto: Play/pause ou mute. Atende e desliga chamada (BT);
2 toques: Liga para último número discado (BT).
- 04 - LED Função - Azul: modo Bluetooth; Vermelho: modo auxiliar (Line In); Apagado: produto desligado.
- 05 - ▶\ - Toque longo: Diminui o volume; Toque curto: Próxima música.

- 06 - Microfone.
- 07 - Entrada P2: Entrada de áudio P2 estéreo
- 08 - LED Carga - Vermelho: carregando; Apagado: carga completa.
- 09 - Entrada Micro USB: Entrada 5V para carregar o produto.
- 10 - Aba de proteção das conexões de entrada.