

CERTIFICADO DE GARANTIA

1 - A **AUDIOFRAHM** garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br na guia assistência técnica ou entrar em contato com o fabricante, através do fone **0800 047 8002**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
- b) A negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) Trilhas e potenciômetros quebrados;

6 - A **AUDIOFRAHM** reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Audiofrahm Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda.
Rodovia BR 470 Nº 5.640, km 140 - CEP 89.162-915 - Rio do Sul - SC
CNPJ 27.133.259/0001-67

Suporte ao cliente (47) 3531 8800 Suporte via chat e e-mail frahm.com.br/suporte SAC 0800 047 8002

FRAHM III



CONHEÇA A
FAMÍLIA COMPLETA.
VIVA MOMENTOS
MEMORÁVEIS
COM A FRAHM

@frahmoficial

FrahmOficial

FrahmOficial

Fotos meramente ilustrativas. Especificações técnicas e dados dos produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

FRAHM III

APENAS SINTA.

MANUAL DO USUÁRIO

CLA 1201 APX LT

CONHEÇA A CLA 1201 APX LT

As caixas da linha CLA 1201 APX foram projetadas e desenvolvidas em laboratórios equipados com os mais avançados recursos e softwares de engenharia acústica;

Em uma câmara anecóica (Sala especialmente projetada para testes de produtos) as caixas são testadas e avaliadas para a garantia de sua qualidade sonora;

As caixas da linha CLA 1201 APX podem ser posicionadas em pedestais através de sua base de sustentação ajustável permitindo o encaixe em todos os tipos de pedestais;

Possui um circuito que elimina ruídos indesejáveis e interferências no som da caixa, além de reproduzir com fidelidade todos os timbres sonoros;

Depois de projetado, todo protótipo passa por rigorosos testes de vida. Sob condições extremas nas caixas permanecem ligadas por mais de 100 horas com músicas no volume máximo para atestar sua robustez e qualidade.

Os alto-falantes foram especialmente projetados nos laboratórios da empresa de acordo com a aplicação das caixas. Todos os canais da caixa podem ser utilizados simultaneamente sem perder a qualidade do timbre dos instrumentos, microfones ou aparelhos que estão sendo utilizados.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa acústica;
- 01 Cabo AC;
- 01 Controle remoto;
- 01 Manual de instrução;

CUIDADOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA


Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou impactos que possam danificá-lo;
- Em caso de defeito, dirija-se ao assistente técnico autorizado para assistência especializada;
- Para uma limpeza eficaz do amplificador, utilize uma flanela macia e seca;
- Evite o uso de produtos químicos agressivos na limpeza do produto;
- Mantenha o produto longe de locais úmidos ou molhados para evitar danos por umidade.
- Proteja o aparelho da exposição direta à luz solar e de ambientes com altas temperaturas;
- Não utilize a porta USB da caixa para carregar outros dispositivos;

Observações:

- Conforme estabelecido na lei nº 11.291, a Frahm adverte sobre os riscos de exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB, que podem causar danos ao sistema auditivo.
- O sensor do controle remoto está posicionado na parte traseira da caixa;
- Informamos que o plugue do cabo de força deste produto está de acordo com o padrão exigido pela NBR 14.136.

PAINEL DE CONTROLE



- 01 - Display LCD
- 02 - Modo da mídia: USB / SD / FM / Bluetooth (BT FRAHM)
- 03 - Pressione: Música anterior
Pressione e segure: Reduz volume
- 04 - Pressione: Próxima música
Pressione e segure: Aumenta volume
- 05 - Pressione: Altera modo de repetição
Pressione e segure: Altera equalização pré-definida
- 06 - Pressione: Reproduzir / Pausar
Pressione e segure: Troca de pasta (Utilize as teclas ◀◀ e ▶▶ para selecionar a pasta)
- 07 - Entrada USB (MP3)
- 08 - Entrada Cartão SD (MP3)
- 09 - Volume Microfones
- 10 - Entrada microfone balanceado (XLR)
- 11 - Entrada microfone TRS 1/4" (P10)
- 12 - Volume Line
- 13 - Entrada XLR balanceado
- 14 - Entrada RCA Estéreo
- 15 - Volume Mídia
- 16 - Controle volume Master
- 17 - Entrada Line TRS 3,5mm (P2)
- 18 - Equalizador gráfico 5 bandas ± 12dB (100Hz, 330Hz, 1KHz, 3,3KHz, 10KHz)
- 19 - Saída XLR balanceado
- 20 - LED Power (indicação de ligado)
- 21 - LED Clip (Indicação de saturação)
- 22 - Dissipador externo (cuidado, superfície quente durante uso)
- 23 - Conexão Speakon para caixa passiva (8 Ohms)
- 24 - Chave seletora tensão de entrada
- 25 - Chave liga/desliga
- 26 - Entrada alimentação AC / Fusível

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência RMS: 250W
 Vias de reprodução: 2 Vias
 Alto-Falante: Woofer 12"
 Driver: 1" Titânio
 Impedância: 8 Ohms
 Faixa de frequência: 44Hz ~ 20KHz
 Máximo SPL pico linear (@1m): 112 dB (Z)

Entrada Canal 1 (Microfone): XLR / P10
 Entrada Canal 2 (Line): XLR / RCA / P2
 Entrada Canal 3 (Mídia): BT 5.0 / USB / SD / FM
 Fonte de alimentação: 220 / 110V