


FRAHM|||

APENAS SINTA.

MANUAL DO USUÁRIO



CAIXA DE SOM DO PROFESSOR
CPWF-10LT-Lite

DADOS TÉCNICOS



Caixa de som do Professor: CPWF-10LT-Lite

Canal de entrada: Bluetooth 5.2/MicroSD/USB/Auxiliar/Mic. Headset com fio;

Potência RMS: 10W;

Resposta em frequência: 100-20.000 Hz;

Razão Sinal/Ruído: 80dB;

Impedância Alto-Falante: 4 Ω ;

Bateria interna: Lítio 2600mAh;

Alimentação: 5V @ 1A;

Dimensões: 121mm x 95 mm x 48 mm;

Peso da caixa: 380 gramas;

Peso bruto (com todos acessórios): 480g.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 (uma) Caixa Professor CPWF-10LT-Lite;
- 1 (um) Microfone Headset com fio;
- 1 (um) Cabo USB para recarregar a caixa de som;
- 1 (um) Carregador Externo Bivolt;
- 1 (um) Manual do usuário
- 1 (uma) Alça de ombro;

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1 - Transporte o produto com cuidado, evitando quedas de superfícies altas.
- 2 - Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3 - Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4 - Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 5 - Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.
- 6 - Não utilize a entrada USB da caixa para carregar outros dispositivos;
- 7 - Em razão do grande número de dispositivos USB/SD card disponíveis no mercado, alguns dispositivos podem não ser reconhecidos pela caixa de som, inviabilizando sua utilização;
- 8 - A Frahm não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB/SD card.

OBSERVAÇÃO:

Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

OBSERVAÇÃO:

Informamos que o Plug do carregador externo deste produto está de acordo com o padrão exigido pela NBR 14.136.

OBSERVAÇÃO:

Informamos que produto atende à norma ABNT NBR IEC 60268-3, de acordo com a Portaria INMETRO nº 310/2021 – regulamentação técnica para potência sonora de aparelhos de som. Informamos ainda que as informações sobre potência RMS estão dispostas na etiqueta traseira do equipamento, onde constará todas as informações técnicas do produto, atendendo desta forma as exigências da NBR.

OBSERVAÇÃO:

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.

BATERIA INTERNA DA CAIXA DE SOM

- Tipo: Li-ion;
- Tempo de reprodução: 8-10 horas;
- Tempo de carga: 4-5 horas;

Para recarregar a bateria interna da caixa, utilize o cabo e carregador externo fornecidos com o produto (Tensão 5V, Corrente mínima 1A).


Ao conectar o carregador, um LED vermelho acende indicando que está carregando. Quando o LED apagar, a carga está completa.

Recomendações importantes sobre a bateria interna de Lítio:

- Carregue o produto por cerca de 12 horas antes do primeiro uso;
- Evite guardar o produto com a bateria completamente descarregada. É recomendável dar uma carga de 12 horas a cada 30 dias;
- Nunca retire a bateria para recarregar;
- Para efetuar a troca da bateria, leve a caixa ao Assistente Técnico Autorizado;
- Não carregue a caixa em portas USB de Notebook, PC, DVD, TV, Aparelho de som;
- Para carregar a bateria interna, utilize o carregador fornecido com o produto;
- A bateria reduz sua capacidade de armazenar carga com o passar do tempo, reduzindo gradativamente a autonomia da caixa. Os tempos de carga, e reprodução podem sofrer alterações dependendo do estado da bateria.


VISTAS / FUNÇÕES

Vista Superior



*Para ligar o produto gire o knob de volume no sentido horário até ouvir o click.

Vista Lateral



FUNÇÕES

Modo Microfone amplificador de voz

Ao ligar a caixa ela entra no modo de voz, indicando no display "SP". Conecte o microfone headset com fio, para iniciar a amplificação da voz. Você pode fazer o ajuste de eco da voz através do Knob "ECHO".

Modo Auxiliar

Ao conectar o cabo de áudio na entrada Auxiliar, a caixa altera o modo para Auxiliar automaticamente. Para sair do modo Auxiliar, pressione a tecla "M".

Modo Bluetooth

Pressione a tecla "M" para entrar no modo Bluetooth.

Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados. Selecione a caixa (**FRAHM-BT**) para completar o processo de pareamento;

O display permanece piscando "BLUE" quando está desconectado. Ao conectar em um dispositivo, o display permanece aceso "BLUE".

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do seu aparelho. Confira no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

Modo USB / MicroSD

Pressione a tecla "M" para entrar no modo Pendrive ou MicroSD;

Pressione "▶||" para pausar ou reproduzir as músicas;

Pressione "▶▶" ou "◀◀" para próxima música ou música anterior.

Pressione e segure "▶▶" para alterar entre as 5 equalizações pré-definidas;

Pressione e segure "M" para alterar o modo de repetição.

Função Gravar

A caixa CPWF-10LT permite gravar o áudio do microfone no Pendrive ou cartão MicroSD conectado na caixa;

Insira um Pendrive/MicroSD na caixa, e pressione a tecla "🎤" do áudio do microfone;

Pressione novamente "🎤" para parar a gravação;

Pressione e segure "▶||" para acessar a última gravação;

Pressione "◀◀" para ouvir as gravações anteriores. Enquanto estiver ouvindo uma gravação, você pode excluir essa gravação pressionando e segurando a tecla "🎤".

Durante a gravação de voz, a amplificação da voz fica indisponível.

Os arquivos gravados são armazenados em formato "MP3", dentro de uma pasta "RECORD" no Pendrive/MicroSD.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado é válido somente com a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente. Sem a Nota Fiscal, as condições deste Certificado não serão aplicáveis. Recomendamos também a leitura cuidadosa do Manual de Instruções do aparelho para assegurar o uso correto e seguro do produto.

CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DA GARANTIA

- 1 - A Frahm garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 2 - Todas as peças mecânicas externas, como botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizado mais próximo, conforme relação disponível no site www.frahm.com.br na guia de assistência técnica, ou entrar em contato com o fabricante através do telefone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto;
- 4 - Durante o prazo de garantia, as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário do produto;
- 5 - Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - A) Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - B) A negligência e o mau uso pelo instalador/Consumidor;
 - C) Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - D) Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - E) Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - F) Trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 - A Frahm reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros;
- 7 - O prazo de garantia contratual não será renovado nem concedido nos casos de troca, substituição ou reparo do produto.

Entre em contato:

Suporte ao cliente / SAC
0800 047 8002

garantia@audiofracm.com.br

   @fracmoficial

Maiores informações:

fracm.com.br/sac.
Ou escaneie o QR:



FRAHM |||

Audiofracm Indústria e Comércio
de Eletroeletrônicos Ltda.
Rodovia BR 470 KM 140, N° 5640
CEP: 89162-915 - Rio do Sul/SC
CNPJ: 27.133.259/0001-67